

Stappenplan antislip



1. Twee lagen primer aanbrengen op kaal staal.
2. Een laag dekkenverf aanbrengen.
3. Op de nog natte verf de Granucol instrooien.
4. Als het uitgehard is de losse Granucol weg vegen.
5. Nogmaals een laag dekkenverf aanbrengen.

1. Twee lagen primer aanbrengen op kaal staal.
2. Een laag dekkenverf aanbrengen.
3. Op de nog natte verf de standaard antiskid powder instrooien (JOTUN/CHUGOKU/SIGMA).
4. Als het uitgehard is de losse antiskid powder weg vegen.
5. Nogmaals een laag verf aanbrengen.

1. Twee lagen primer aanbrengen op kaal staal.
2. Een laag dekkenverf aanbrengen
3. Voeg aan de dekverf in de emmer de standaard anti skid powder toe.
4. Na goed roeren kan het aangebracht worden.
5. Let op: wanneer de standaard anti skid powder aan de verf is toegevoegd moet er regelmatig geroerd worden. Om te voorkomen dat de antiskid naar de bodem zakt.